

操作手册



EZ-2000Plus/EZ-6000Plus



P/N. 920-011931-05 Rev. B, 02.2011

FCC COMPLIANCE STATEMENT FOR AMERICAN USERS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a CLASS A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

EMS AND EMI COMPLIANCE STATEMENT FOR EUROPEAN USERS

This equipment has been tested and passed with the requirements relating to electromagnetic compatibility based on the standards EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22 , Class A EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 Series EN 61000-3-2 / 2000 & EN 61000-3-3 / 1995. The equipment also tested and passed in accordance with the European Standard EN55022 for the both Radiated and Conducted emissions limits.

EZ PLUS SERIES TO WHICH THIS DECLARATION RELATES IS IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS

EN55022: 1998,CLSPR 22, Class A / EN55024: 1998IEC 61000-4 Serial / EN61000-3-2: 2000 / EN 6100-3-3: 1995 / CFR 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition: 1997, Class A / ANSI C63.4: 2001 / CNS 13438 / IEC60950-1: 2001 / GB4943: 2001 / GB9254: 1998 / GB17625.1: 2003 /EN60950-1: 2001

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced Replace only with the equivalent type recommended by the manufacture. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Specifications are subject to change without notice.

警告使用者:這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策.

此为 C lass A 产品,在生活环境中,该产品可能造成无线电干扰,在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施.

Safety Instructions

Bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und für später aufheben.

- 1. Die Geräte nicht der Feuchtigkeit aussetzen.
- Bevor Sie die Geräte ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie Sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- 3. Nehmen Sie das Gerät bei Überspannungen (Gewitter) vom Netz. Das Gerät könnte sonst Schaden nehmen.
- Sollte versehentlich Flüssigkeit in das Gerät gelangen, so ziehen sofort den Netzstecker. Anderenfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
- 5. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.
- 6. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen die Sicherheitsvorschriften der zuständigen Berufsverbände und Behörden unbedingt eingehalten werden.
- Bei Verletzungen unbedingt den Arzt aufsuchen und die gegebenenfalls die zuständigen Stellen benachrichtigen. Unterlassung kann zum Verlust der Versicherungsleistungen führen.

Safety Instructions

Please read the following instructions seriously.

- 1. Keep the equipment away from humidity.
- 2. Before you connect the equipment to the power outlet, please check the voltage of the power source.
- 3. Disconnect the equipment from the voltage of the power source to prevent possible transient over voltage damage.
- 4. Don't pour any liquid to the equipment to avoid electrical shock.
- 5. ONLY qualified service personnel for safety reason should open equipment.
- 6. Don't repair or adjust energized equipment alone under any circumstances. Someone capable of providing first aid must always be present for your safety
- 7. Always obtain first aid or medical attention immediately after an injury. Never neglect an injury, no matter how slight it seems.

安全須知

请仔细阅读以下说明。

- 1. 本设备勿置于潮湿处。
- 2. 连接至电源前,请先检查电压。
- 3. 当设备不用时,请将电源线拔除避免电压不稳而造成伤害。
- 4. 勿将任何液体溅入设备中,避免线路短路。
- 5. 基于安全理由,只有受到专业训练的从业人员,才可以打开本设备。
- 6. 请勿自行调整或修理已通电的设备,以确保您的安全。
- **7**. 如不小心受伤,请立刻找急救人员给予您适当的救护,千万别因伤势轻微而忽略自己的伤势。

第	1	章	条形码机	6
	1-1.	全机	器材	6
			规格	
			1端口规格	
	1-4.	条形	码机各部位介绍	14
第	2	章	条形码机标准配备安装说明	17
	2-1.	标签		17
	2-2.	碳带	7安装	20
			[机连结	
	2-4.	驱动	1程序安装方式	23
第	3	章	条形码机选购装备	25
			2000Plus背纸回收器安装方式	
			2000Plus标签回收导纸架安装方式(需搭配背纸回收器)	
			2000Plus自动剥纸器安装方式(需搭配背纸回收器)	
			6000Plus背纸回收器安装方式	
			5000Plus自动剥纸器安装方式(需搭配背纸回收器)	
			安装方式 	
			llel/PS2转接板安装方式]贴标机接口安装方式	
			NT线网路卡安装方式	
笞			面板操作	
刀기	7	于	叫似沐 下····································	····· + /
	4-1.	控制	面板介绍	47
			·操作	
			·模式	
			测试	
			模式	
			5纸自动侦测模式 :操作模式	
			:错误讯息	
给			保养维謢与调校	
か				
			头拆换安装说明	
			头打印线调整 ·张力调整	
			· 张刀响登	
			·	
			· 皱折调整	
			 2亿卡使用注意事项	
			排除	

第 1 章 条形码机

1-1. 全机器材

打开包装箱后,请先清点所有器材,并检查是否有因运送所造成的损坏。 请保留所有包装材料,以备日后运送之用。

- ◆ 条形码标签印制机
- ◆ 电源线
- ◆ USB传输线
- ◆ 测试用标签纸卷
- ◆ 碳带
- ◆ 碳带回收纸管
- ◆ 快速安装手册
- ◆ CD (含QLabel-IV标签编辑软件及使用手册)



EZ-2000Plus



EZ-6000Plus

1-2. 产品规格

机种	EZ-2100Plus	EZ-2200Plus	EZ-2300Plus		
列印模式	热感式/热转式两用				
解析度 203 dpi (8 dot/mm) 300 dpi (12 dot/m		300 dpi (12 dot/mm)			
列印速度	6 IPS (150 mm/秒)	7 IPS (177 mm/秒)	6 IPS (150 mm/秒)		
列印宽度	104 mm (4.09吋)				
列印长度	Min. 4 mm (0.16吋)**		Min. 4 mm (0.16吋)**		
グリヤト人	Max. 4572 mm (180吋)		Max. 2159 mm (85吋)		
记忆体	4MB Flash(使用者可用容量	量为2MB); 16MB SDRAM			
感应器形式	感应器型式: 左置型可移动	式; 感应方式: 反射式及穿	透式		
	纸张类型:连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测				
	或手动命令强制控制。				
	纸张宽度(标准): 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)				
	纸张宽度(裁刀): 最大117 mm (4.61吋)				
纸张规格	纸张宽度(剥纸及背纸回收器): 最大118 mm (4.64吋)				
	纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)				
	纸卷外径: 76.2 mm (3吋)芯时最大外径203.2 mm (8吋); 38.1 mm (1.5吋)芯时最				
	大外径152.4 mm (6吋)				
	纸卷轴芯: 38.1mm (1.5吋)	~ 76.2mm (3吋)			

	T			
	材质: 一般蜡质型、混合型	型、抗刮树脂型		
	长度: 450 m (1471呎)			
碳带规格	宽度: 30 mm至110 mm (1	•		
אוישעל או אפו	最大外径: 76 mm (2.99吋)			
	轴芯: 25.4 mm (1吋)			
	自动侦测内卷或外卷式			
程式语言	EZPL, GEPL (Godex Eltro			
随机搭赠软体	标签排版软体: QLabel IV(, and the second		
	Driver & DLL: 支援Windo	·		
		14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B		
内建字体	-	转角度为0°,90°,180°,270°,字体可单独旋转角度		
	为0°,90°,180°,270°,			
		可旋转角度为0°,90°,180°,270°		
	•	方向可旋转角度为0°,90°,180°,270°,字体可单独		
一)°, 270°,并可水平或垂直放大8倍		
下载字体		句可旋转角度为0°,90°,180°,270°,并可水平或		
	垂直放大8倍			
		font),列印方向可旋转角度为0°,90°,180°,270°		
	1-D Bar codes:	128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart,		
		E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer		
		2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC,		
条码		Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128		
	and GS1 DataBar			
2-D Bar codes:				
		PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,		
		51, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,		
码页	737 WINDOWS 1250, 1251, 1	252 4252 4254 4255		
	Unicode (UTF8, UTF16)	252, 1255, 1254, 1255		
图形处理		,其他图档类型可经软体控制支援		
14/0/2011	Serial port: RS-232 (DR-9)			
	Serial port: RS-232	USB port: 预设为开启		
传输介面	(DB-9)	CF Card socket		
, , ,,,, , ,	USB port: 预设为开启	内建Print Server的Ethernet网路连接埠(预设为关闭,		
	CF Card socket	须与USB埠择一使用)		
	三组单色LED指示灯:	背光式LCD显示幕: 128 x 64 dots或4行x16字图形化		
	Power on, Ribbon警示,	介面LCD		
控制面板	Media警示	三组单色LED指示灯: Power on, Ribbon警示, Media		
	三组多功能硬体控制键:	警示		
		三组多功能硬体控制键: FEED, PAUSE, CANCEL		
计时装置	标准			
电源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)			
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)			
T-11-41,00	储存温度: -4°F to 122°F (-	-20°C to 50°C)		
湿度	操作湿度: 30-85%, non-condensing.			
	储存湿度: 10-90%, non-condensing.			
安规	CE(EMC), FCC Class A,	CB, cUL, CCC		
	长度: 512 mm (20.15吋)			
机体尺寸	高度: 291 mm (11.45吋)			
	宽度: 274 mm (10.78吋)			
机体重量	机体不含其他耗材或选购的	配备重量为15公斤(33磅)		

	选购项目	裁刀 自动剥纸与背纸回收器 Parallel (Centronics 36-pin)及PS2连接埠转接卡 内建Print Server的IEEE802.11 b/g无线网路模组(预设为关闭,须与USB埠择一使用;安装时须移除内建Ethernet网路卡) 自动贴标机介面连接线 (digit in * 1, digit out *3, 5V*1/500mA) 外挂纸卷架(最大纸卷外径为10吋) 外接式正向/反向回卷器
--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^{*}选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动,均以实际出货为主,恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

^{**}因应不同耗材特性,实际列印尺寸须视实际耗材适配而定。

机种	EZ-6200Plus	EZ-6300Plus		
列印模式	热感式/热转式两用			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)		
列印速度	6 IPS (150 mm/秒)	4 IPS (100 mm/秒)		
列印宽度	168 mm (6.61时)			
제가 사람	Min. 4 mm (0.16时)**	Min. 4 mm (0.16吋)**		
列印长度	Max. 3000 mm (118时)	Max. 1371 mm (54吋)		
记忆体	4MB Flash(使用者可用容量为2MB); 16I	MB SDRAM		
感应器形式	感应器型式: 左置型可移动式; 感应方式	: 反射式及穿透式		
纸张规格	纸张类型:连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制。 纸张宽度(标准): 50.8 mm (2吋) ~ 178 mm (7吋) 纸张宽度(裁刀):最大165 mm (6.5吋) 纸张宽度(裁刀):最大172mm (6.8吋) 纸张宽度(剥纸及背纸回收器):最大178 mm (7吋) 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 纸卷外径: 76.2 mm (3吋)芯时最大外径203.2 mm (8吋); 38.1 mm (1.5吋)芯时最大外径152.4 mm (6吋) 纸卷轴芯: 38.1mm (1.5吋) ~ 76.2mm (3吋)			
碳带规格	材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型长度: 450 m (1471呎) 宽度: 60 mm至174 mm (2.36吋至6.85吋最大外径: 76 mm (2.99吋) 轴芯: 25.4 mm (1吋) 自动侦测内卷或外卷式	건.		
程式语言	EZPL (可下载或升级韧体)			
随机搭赠软体	标签排版软体: QLabel IV(仅支援EZPL)	·		
DEVISITE TO THE	Driver & DLL: 支援Windows 2000, XP:	and Vista		
内建字体	Bitmap字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字体列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 并可水平或垂直放大8倍向量字体(scalable font),可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 并可水平或垂直放大8倍可下载亚洲字体,列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 并可水平或垂直放大8倍可下载向量字体(scalable font),列印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Beare Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code			
下载字体				
条码				
码页	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)			
图形处理	预设支援单色PCX、BMP,其他图档类	型可经软体控制支援		
传输介面	Serial port: RS-232 (DB-9) USB port: 预设为开启 CF Card socket 内建Print Server的Ethernet网路连接埠(预设为关闭,须与USB埠择一使用)		

	背光式LCD显示幕: 128 x 64 dots或4行x16字图形化介面LCD
控制面板	三组单色LED指示灯: Power on, Ribbon警示, Media警示
	三组多功能硬体控制键: FEED, PAUSE, CANCEL
计时装置	标准
电源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
工作外境	储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
沿舟	操作湿度: 30-85%, non-condensing.
湿度 	储存湿度: 10-90%, non-condensing.
安规	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
	长度: 516 mm (20.31吋)
机体尺寸	高度: 285 mm (11.22吋)
	宽度: 345 mm (13.58吋)
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为16.7公斤(36.8磅)
	裁刀
	自动剥纸与背纸回收器
	Parallel (Centronics 36-pin)及PS2连接埠转接卡
と	内建Print Server的IEEE802.11 b/g无线网路模组(预设为关闭,须与USB埠择一
上	使用;安装时须移除内建Ethernet网路卡)
	自动贴标机介面连接线 (digit in * 1, digit out *3, 5V*1/500mA)
	外挂纸卷架(最大纸卷外径为10吋)
	外接式正向/反向回卷器
+) 4 116 - 7 17 14 14 14 16 17	电量类点 100周围并未完全 1500全层点处址)。 植子具层深层 10.11或引用

^{*}选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动,均以实际出货为主,恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

^{**}因应不同耗材特性,实际列印尺寸须视实际耗材适配而定。

1-3. 通讯端口规格

并列接口

Handshake : DSTB 接于条形码机, BUSY 接于资料来源处 host

Interface cable :与IBM PC 兼容的并列传输埠连接线

Pin out : 如下表

PIN NO.	FUNCTION	TRANSMITTER
1	/Strobe	host / printer
2-9	Data 0-7	host
10	/Acknowledge	printer
11	Busy	printer
12	/Paper empty	printer
13	/Select	printer
14	/Auto-Linefeed	host / printer
15	N/C	
16	Signal Gnd	
17	Chasis Gnd	
18	+5V,max 500mA	
19-30	Signal Gnd	host
31	/Initialize	host / printer
32	/Error	printer
33	Signal Ground	
34-35	N/C	
36	/Select-in	host / printer

串行接口

串行出厂设定值 : 9600 baud rate、no parity、8 data bits、1 stop bit、XON/XOFF protocol 及 RTS/CTS。

RS232 HOUSING (9-pin to 9-pin)

10232 110031140 (3-pii1 to 3-pii1)						
DB9 SOCKET			DB9 PLUG			
	1	1	+5V,max 500mA			
RXD	2	2	TXD			
TXD	3	3	RXD			
DTR	4	4	N/C			
GND	5	5	GND			
DSR	6	6	DTR			
RTS	7	7	CTS			
CTS	8	8	RTS			
RI	9	9	N/C			
PC			PRINTER			

【注意】: parallel port 与 serial port 总输出电流最大不能超过500mA.

USB界面

连结器型式 : Type B

PIN NO.	1	2	3	4
FUNCTION	VBUS	D-	D+	GND

PS2界面

Ī	PIN NO.	1	2	3	4	5	6
	FUNCTION	DATA	N/C	GND	VCC	CLOCK	N/C

PC 至条形码机PS2埠连接说明

	Keyboard
11	DATA
22	N/C
33	GND
44	VCC
5 <u> </u>	CLOCK
66	N/C
	3 3 4 4 5 5


内部接口

14 114147		
UART1 wafer		Ethernet module
N.C]11	N.C
TXD	22	RXD
RXD	33	TXD
CTS	44	RTS
GND	55	GND
RTS	66	CTS
E_MD	77	E_MD
RTS	88	CTS
E_RST	99	E_RST
+5V	1010	+5V
GND	111	GND
+5V	1212	+5V


UART2 wafer		Expansion module
N.C	11	N.C
TXD	22	RXD
RXD	33	TXD
CTS	44	RTS
GND	55	GND
RTS	66	CTS
N.C	77	N.C
RTS	88	CTS
N.C	99	N.C
+5V	1010	+5V
GND	11 <u>11</u>	GND
+5V	1212	+5V

Applicator wafer		Applicator module
+5V	<u>1</u>	+5V
+24V	22	+24V
Printing (out)	33	Printing
Print error (out)	44	Print error
Printed (out)	55	Printed
Print (in)	66	Print
GND	77	GND
N.C	88	
GND	99	
N.C	10 <u>10</u>	

7Pin Mini Din Jack



7Pin Mini Din Jack



Housing 2.00 5x2

1-4. 条形码机各部位介绍

外观介绍




1.	控制面板
2.	右侧面板
3.	透明窗口
4.	上盖




折迭纸进纸口
CF记忆卡插槽
串列埠预留孔(选配件)
无线网路模组天线预留孔(选配件)
乙太网路连接埠
RS-232连接埠
PS2连接埠预留孔(选配件)
自动贴标机介面连接线预留孔(选配件)
USB埠
电源开关
电源插座
标签回收出纸口






1.	碳带回收轴
2.	碳带供应轴
3.	印表头模块
4.	橡胶滚轮
5.	撕纸钢片
6.	印表头压力旋转臂
7.	移动式侦测器旋钮
8.	标签调整拨柄
9.	纸张压板
10.	纸卷架
11.	纸卷固定杆
12.	纸卷固定杆拨柄



1. 移动式侦测器

控制面板



1.	MEDIA LED
2.	RIBBON LED
3.	POWER LED
4.	LCD
5.	CANCEL Key
6.	PAUSE Key
7.	FEED Key
8.	MINUS Key (搭配选单功能使用)
9.	MENU Key (选单)
10.	PLUS Key (搭配选单功能使用)

第 2 章 条形码机标准配备安装说明


本条形码机打印方式有:

热转式:	打印时, 须配加碳带, 将内容转印于热转纸上。热转纸为一般纸质, 也可搭配特殊碳
	带打印于如卡纸、PVC等特殊材质之标签。这类纸张保存时间较长。
执感式:	打印时不须碳带,仅用热感纸即可。此类纸质类似传直纸,保存期限较短。


请先确定所要的打印模式,并于开机后进入设定模式 Setting Mode 设定即可。

2-1. 标签纸安装

- 1. 开启上盖
- 2. 依照图标的顺序及方向, 首先将印表头压力旋转臂 往外拉出,接着由后向上 扳起。




- 3. 依右图动作 1 的方向将纸 卷固定杆拨柄松开
- 4. 依右图动作 2 的方向将纸 卷固定杆抬起




- 5. 置入纸卷贴齐内侧,调整 纸卷固定杆与纸卷贴齐 (勿过度挤压纸卷以免纸 卷边缘破损)。
- 6. 推回纸卷固定杆拨柄。

【注意】

移动纸卷固定杆时,请尽量靠近其底部施力。




7. 依图示方向安装纸张。



8. 纸张置于纸张压板下方, 穿过移动式侦测器,送出 到纸张撕纸片。

【注意】

纸张侦测器必需对准纸张的间 距、打孔中心或黑线标所在的 位置。可使用移动式侦测器旋 钮调整侦测器的位置。




9. 纸张往内侧贴齐,移动标 签调整拨柄贴齐纸张边 缘。

【注意】


纸张需置于标签调整拨柄的L型区域内。

- 10. 将印表头压力旋转臂扳 回,关上印表头。
- **11**. 盖回上盖,即完成标签纸的安装。




2-2. 碳带安装

- 1. 开启上盖
- 2. 依照图标的顺序 及方向,首先将 印表头压力旋转 臂往外拉出,接 着由后向上扳 起。




- 3. 将碳带装入碳带 供应轴,将纸管 装入碳带回收 轴。
- 4. 碳带的油墨面有 朝外及朝内两 种,请参考右下 边图示安装。




5. 碳带前缘经碳带 轴杆,通过印表 头固定在碳带回 收纸管上,即完 成碳带的安装。

【注意】 碳带安装时,不能包 覆到位于印表头后方 的移动式侦测器。



2-3. 计算机连结

- 1. 确认条形码机电源开关是位于关闭的位置。
- 2. 将随机所附之电源线一端接于一般家用电源,另一端接于条形码机之电源插座。
- 3. 传输线一端接于条形码机之传输埠上,另一端接于计算机。传输线的类型视所购买的配备而有 所不同,请依实际的配件安装。
- 4. 在纸张(碳带)装妥的情形下打开条形码机电源开关,等待条形码机之电源指示灯亮即可。若 所购买的机种附有LCD液晶显示器,则LCD会显示条形码机的机种及版本讯息。




2-4. 驱动程序安装方式






第 3 章 条形码机选购装备


3-1. EZ-2000Plus背纸回收器安装方式



3. 背纸回收轴杆上的U型固定夹 先取下,再将背纸回收模组用 螺丝锁合于机器上。




4. 锁合背纸回收模组后将背纸回 收控制接头插于背纸回收控制 插座上。



5. 完成背纸回收模组安装。

【注意】

背纸回收模组的最大回收长度约等 于一卷8吋外径(3吋芯)纸卷的长 度。



3-2. EZ-2000Plus标签回收导纸架安装方式(需搭配背纸回收器)


1. 将上盖掀起,面对机器正面,将右侧面板下方的螺丝顺时钟松开,并将右侧面板往上抬起水平卸下。

【注意】

安装标签回收导纸架装置时,请先将电源开关关闭。



2. 将标签回收导纸架固定并锁上两边螺丝。



3. 完成标签回收导纸架安装。



- 4. 将碳带与纸卷安装于机器中。
- 5. 将标签穿过机心与导纸杆下方。
- 6. 将标签环绕于背纸回收模组上,并 使用U型固定夹固定。

【注意】

请注意标签固定在背纸回收模组的方 向。

7. 盖回上盖即完成标签回收导纸架 安装。


【注意1】

在启用标签回收功能前,请先确定标签回收导纸架是否依安装步骤正确安装。

【注意2】

如果要启用自动剥纸功能,必须先将标签回收导纸架拆下。






3-3. EZ-2000Plus自动剥纸器安装方式(需搭配背纸回收器)


1. 将上盖掀起,面对机器正面,将右侧面板下方的螺丝顺时钟松开,并将右侧面板往上抬起水平卸下。

【注意】

安装自动剥纸器装置时,请先将电源 开关关闭。



- 2. 完成背纸回收模组安装后,面对机器侧面,将印表头压力旋转臂往外拉起,并由后向上扳起,使印表头向上抬起。
- 3. 背纸回收轴杆上的U型固定夹先取



4. 将碳带与纸卷安装于机器中。

【注意1】

背纸规格建议厚度在0.06mm±10%, 纸质基重为65g/m2±6%会得到最佳之 剥纸效果。


【注意2】


建议配合背纸回收器使用时的标签尺寸高度为20mm以上。

【建议】

加装脱纸模组装置时,停歇点设定数值 (^E)建议为 11。

5. 将标签纸剥离数张只留其背纸(背 纸长度约 400mm)后,再将背纸穿 过机心与导纸杆下方。







6. 将背纸环绕于背纸回收模组上,并 使用U型固定夹固定。

【注意】


请注意背纸固定在背纸回收模组的方向。




7. 将右侧面板装回,并将螺丝依反时 钟方向锁合固定。



- 8. 轻按自动剥纸侦测器下方,使剥纸 侦测器弹出。
- 9. 将自动剥纸侦测器扳至侦测位置, 将印表头压力旋转臂扳回,再关上 印表头。




10. 盖回上盖即完成自动剥纸安装。




3-4. EZ-6000Plus背纸回收器安装方式

J- T	. LZ-0000Fiu3 自纵凹收船女	文 刀 八
1	马达模组	
2	背纸回收模组	1
3	满纸侦测器连接插头遮盖	2
4	背纸回收固定夹	3
5	标签纸回收导纸架	
6	束线带	
7	传送皮带	8 9
8	螺丝x 10pcs	5
[?	注意】	
	·6200 Plus搭配背纸回收器/剥纸器列印	6 💮
	其列印速度会限制在4 IPS以下。	
1.	将机器置于平面上并掀起上盖。	
2.	移除图中方框内所有的螺丝,将上盖及	
۷.	侧盖一起卸下	Company
	网里 尼印丁	
7 3	<i>主意】</i>	
	接背纸回收器装置时,请先将电源开关关	
	并拔除电源线。	
1437		
	10 04 1 75 14 (6 75 14 / 1 44 1 4 / 1	
3.	拔除电源模组两端的连接线。	
		0 0
4.	松开电源模组下方两端的螺丝以移除电	
	源模组。	
_	7676 1- W-14-14-17 N Nº 36 L 1. 10 N 1- 11 N-	. 0
5.	移除标准连接插头遮盖与主板之间的连	
	接线。	
6.	从机器内侧移除松开标准连接插头遮盖	
J .	的固定螺丝后,即可移除标准连接遮盖。	
	日7四人29小二/日7 时171岁170111日人11100111110011111001111111111111	
7.	换上满纸侦测器连接遮盖后,将遮盖以	
'	原有的螺丝锁合固定。	
	2	



14. 将马达模组依图上所示置于机器后端预 留的四个螺丝孔上。 15. 将马达模组固定螺丝半锁于螺丝孔上, 保留可移动调整的空间,以方便装设皮 带。 16. 将皮带依图所示两端分别套上马达模组 和背纸回收模组,确认皮带安装无误后 即可将马达模组固定螺丝锁紧。 17. 将背纸回收模组上的连接线组穿过孔 洞,拉入机器内部。

18. 将连接线组中的5pin接头插入主板上标示"CUTTER"的插座;将连接线组中的4pin接头插入主板上标示"STRIP"的插座;最后再将马达连接线插在马达上方的插座。




19. 将马达连接线与满纸侦测器连接线以束 线带穿过马达支架上预留的孔洞后绑 住。

【注意】

满纸侦测器连接线必须从皮带下方穿过,以避免干涉皮带的运作。



20. 将电源模组以螺丝锁回固定后,再把两端原先拆下的连接线接回。




21. 将机器侧盖盖回后锁上固定螺丝。



22. 将右侧面板下方的螺丝顺时钟松开,并 将右侧面板往上抬起水平卸下。



23. 将标签回收导纸架固定并锁上两边螺丝。



24. 完成标签回收导纸架安装。



- 25. 将碳带与纸卷安装于机器中。
- 26. 将标签穿过机心与导纸杆下方。
- 27. 将标签环绕于背纸回收模组上,并使用U型固定夹固定。



请注意标签固定在背纸回收模组的方向。

28. 盖回上盖即完成标签回收导纸架安装。



在启用标签回收功能前,请先确定标签回收导纸架是否依安装步骤正确安装。

【注意2】


在启用标签回收功能前,需先透过QLabel或 超级终端机输入"^XSET,REWINDER,1"命 令至条码机,以启动回收功能。

【注意3】

如果要启用自动剥纸功能,必须先将标签回收导纸架拆下。

【注意4】


背纸回收模组的最大回收长度约等于一卷8 时外径(3吋芯)纸卷的长度。




3-5. EZ-6000Plus自动剥纸器安装方式(需搭配背纸回收器)

1	剥纸器	
2	理线座x 2pcs	1
3	螺丝x 2pcs	
EZ	注意 】 -6200 Plus搭配背纸回收器/剥纸器列印 其列印速度会限制在4 IPS以下	2 3 3
1.	将右侧面板下方的螺丝顺时钟松开,并 将右侧面板往上抬起水平卸下。	
2.	使用螺丝起子将撕纸片卸下。	
3.	轻扶剥纸器并将其用螺丝锁合固定于机 器上。	


- 4. 将剥纸器控制连接头插上位于背纸回收 模组上的剥纸器控制插座。
- 5. 将线材固定于理线座上。
- 6. 将印表头压力旋转臂往外拉起,并由后 向上扳起,使印表头向上抬起。



- 7. 拨开位于剥纸器上的拨柄(如箭头1所示)。
- 8. 依箭头2所示方向,将剥纸器打开。



- 9. 将标签纸剥离数张只留其背纸(背纸长度约400mm)后,再将背纸从已打开的剥纸器中穿过。
- 10. 推回剥纸器并以剥纸器上的剥柄固定。




- 11. 将背纸环绕于背纸回收模组上,并使用U型固定夹固定。
- **12.** 将印表头压力旋转臂往下推回原位,以 关上印表头。

【注意】

建议配合背纸回收器使用时的标签尺寸高度 为20mm以上。

【建议】

加装脱纸模组装置时,停歇点设定数值(^E) 建议为25。



13. 盖回上盖即完成剥纸器安装。

【注意】

在启用剥纸功能前,需先透过QLabel或超级 终端机输入"\XSET,REWINDER,1"命令至 条码机,以启动回收功能。



3-6. 裁刀安装方式

- 1 塑料裁刀遮盖(EZ-2000Plus)
- 2 铁制裁刀遮盖(EZ-6000Plus)
- 3 裁刀模块(含控制板)及连接插头
- 4 理线座
- 5 螺丝*2

【注意1】

本裁刀不适用于有背胶之标签纸, 如裁切 有背胶之标签将会污染裁刀及减低使用 上的安全性。

【注意2】

EZ-2000+ Cutter的使用寿命在裁切 160g/m²纸质时为500,000次,而在裁切 200g/m²纸质时为250,000次。

【注意3】

EZ-6000+ Cutter的使用寿命为500,000 次。

1. 面对机器正面,将右侧面板下方的手转螺丝卸下,并将右侧面板卸下。


【注意1】


安装裁刀模块装置时,请先将电源关闭。


【注意2】

将手转螺丝卸下时,请勿将右侧面板用力 扯下,只需将右侧面板下方卡勾与定位凸 点分离,再将右侧面板轻轻向上卸下即 可。


2. 面对机器正面,使用螺丝起子将撕纸 片卸下。








3. 轻扶裁刀模块并将其用螺丝锁合固 定于机器上。



- 4. 将裁刀控制连接头插于主机裁刀控制插座上。
- 5. 将线材固定于理线座上。



- 6. 将裁刀遮盖挂于裁刀上,并将底部的 螺丝锁合固定。
- 7. 将碳带与纸卷安装于机器中,盖回机器上盖即完成。

【注意1】


使用裁刀时请确认机器的裁刀设定值为 开启状态。

【注意2】


建议配合裁刀使用时的标签尺寸高度为 30mm以上。

【建议】


加装裁刀模组装置时,停歇点设定数值 (^E)建议为26(EZ-2000Plus)或 27(EZ-6000Plus)。



3-7. Parallel/PS2转接板安装方式




4. 将锁好支架的Parallel/PS2 模块固定在机器上,并锁上 螺丝。



5. 将内附的 30pin排线两端分别插上Parallel/PS2 模块及主板上的插脚。

【注意】

请先确认pin脚方向正确后再插上 连接排线,否则Parallel/PS2 模组 将无法使用。



6. 装回主机外壳,并锁上螺丝,即可完成Parallel/PS2 模块的安装




3-8. 自动贴标机接口安装方式

自动贴标机接口连接线 螺丝*2 【注意】 此自动贴标机连接接口只适用于 THARO公司所出品的自动贴标 机。关于自动贴标机的适用型号及 详细使用方式请参照 http://www.tharo.com/网站上的说 明。 1. 确定电源已关闭且将电源线 自机器端拔除后,面对机器正 面,掀起上盖。 卸下右侧主机外壳螺丝,并 将左侧主机外壳拆下。 移除自动贴标机接口预留孔 遮片上下的螺丝以将其拆 下。

将接口连接线的 10pin排线 插上主板上标明"APP"的 插脚上。 JART2 将自动贴标机连接接口对准 预留的遮孔插入并以手固定 位置。 在机壳外侧锁上自动贴标机 连接接口的两颗固定螺丝。 7. 装回主机外壳,并锁上螺丝 后,即可完成自动贴标机连 接接口的安装。


3-9. WLAN无线网路卡安装方式

1	乙太网路缆线	
2	模组固定螺丝*2	3 a 4 A 5
3	支架固定螺丝*2	2 3 4
4	模组支架	
5	WLAN无线网路模组	
6	模组连接线	
7	无线网路天线	
8	天线固定螺帽	7 8 9
9	天线固定垫圈	6 ' 8 3 10
10	天线支架	
3	确定电源已关闭且将电源线自机器端 拔除后,面对机器正面,掀起上盖。	
1	卸下左侧主机外壳的固定螺丝,并将左 侧机器外壳拆下。	
	拆下机器背板上的Ethernet及天线预留 孔遮片。	
4.	将WLAN模组锁在模组支架上。	
7	将内附的模组连接线一端先插入WLAN模组上的连接插座。	



10. 将天线固定垫圈置入天线接头后再将 天线固定螺帽锁上。

11. 将天线依箭头指示方向旋入天线接头 上后固定,天线亦可视使用情况改变角



12. 装回机器外壳并锁上螺丝后即可完成 WLAN模组安装。

【注意1】

完成WLAN模组安装后,请传送印表机命令「^XSET,USBETHERNET,1」至印表机,以启动Ethernet模组功能。Ethernet模组功能启动后USB埠连线功能即被取代,无法再使用。

【注意2】


请先以Ethernet连线完成无线网路的首次设 定后,即可开始使用WLAN模组的无线传输 功能。




第 4 章 面板操作

4-1. 控制面板介绍

无LCD的机型



配备LCD的机型



4-2. 一般操作

▷ FEED 键

按下 FEED 键时,条形码机会依所使用纸张的类型将纸送出到指定的吐纸位置。当使用连续纸时,按 FEED 键一次会送出固定长度的纸;若是使用标签纸时,按 FEED 键一次会送出一整张标签。在使用标签纸时,若不能正确的定位,请依第57页的说明将机器做一次自动侦测。

I ∣ Pause 键

一般待机状态时按 "Pause" 键,则条码机进入暂停模式,且LCD 液晶显示器会显示"暂停中..."。 此时条码机无法接收任何指令,再按一次按 Pause 键即可解除暂停状态,并回复待机状态。

若于列印途中按 "Pause" 键,条码机会暂停列印;再按一次即可继续列印未完成的部份。例如列印 10 张标签,于列印 2 张时按 Pause 键以暂停列印,但再按一次即可列印完后续 8 张。

□ Cancel 键

打印途中按 Cancel 键,LCD 液晶显示器会显示 "已取消打印",表示条形码机取消此次打印。例如打印 10 张标签,于打印 2 张时按 Cancel 键以清除打印,则条形码机不会再印后续 8 张,而会回到待机状态。

依照不同的按键组合,也可以执行多项不同的功能,其说明如下:

无I CD的机型

元にも開発性を								
项目	功能键	哔声	说明					
自我测试	按卜并刑机	3声	接住 注 键开机,直到机器连续响 3 声才放手					
倾印模式	按戶并形机	3声之后间 隔1秒再响1 声	如上所述进入自我测试模式后仍持续按住 键,直到机器再响1声后才放手					
标签纸自动侦 测模式	按▮▮并开机	3声	按住 ■ 健开机,直到机器连续响 3 声才放 手					
回到默认值	按 🕨 & 🔲	2次2短声	同时按住 & (键并开机,直到机器连续响2声两次才放手,机器即会回复到出厂设定值					
下载模式	按 二 并开机	1声	按住 键开机,直到机器响1声后放手, 此模式仅供下载韧体之用					
设定模式	开机状态下按 三	3声	在开机的情形下,按住 = 键不放,直到机器连续响3声才放手					

配备LCD的机型

项目	功能键	哔声	LCD显示讯息	说明		
自我测试	按片升机	3声	自我测试中…	按住 键开机,直到机器连续响3声才放手		
倾印模式	接入并形机	3声之后 间隔1秒 再响1声	倾印模式	如上所述进入自我测试模式后 仍持续按住 ? 键,直到机器 再响1声后才放手		
标签纸自动 侦测模式	按 ▮ 并开机	3声	自动侦测中…	按住 ■ 键开机,直到机器连续响 3 声才放手		
回到默认值	_按 ▷ & □ ^{并开机}	2次2短声	回到出厂设定	同时按住 & Q 键并开机,直到机器连续响2声两次才放手,机器即会回复到出厂设定值		
下载模式	按 🏻 并开机	1声	DL MODE Vx.xx	按住 键开机,直到机器响1 声后放手,此模式仅供下载韧体 之用		
设定模式	开机状态下按 三	3声	设定模式	在开机的情形下,按住 建 键 不放,直到机器连续响3声才放 手		

4-3. 设定模式

在设定模式 (Setting mode) 中,可依需求对打印模式、使用配备 (裁刀或剥纸器)、纸张种类、以及串行端口传输速率 (条形码机连接串行埠时才须设定)等各选项作相关设定。

1. 请先依纸张碳带示意图安装纸卷及碳带,并确认机器在可打印状态中。

2. 按住Pause键不放,直到机器连续响 3 声才放手 (若是有配备LCD液晶显示器的机型,屏幕上会显示" Setting Mode ")。

3. 设定模式中,按键则有以下的作用:

- : 减少数值 / 进入或确定

■:下一个

➡:增加数值/取消或离开

4. 在设定好离开前,条形码机会询问是否要储存此次设定;无论储存与否,确定后即可回到待机 状态。

无LCD机型

在开机的情形下,按住 = 键不放,直到机器连续响3声才放手,即可进入设定模式。



闪烁




亮灯

=		+	Ribbon	Media	说明
设定模式	离开不储 存	离开并储存	•	•	Ribbon & Media 同时亮灯
调整打印浓淡度	-	+	•		Ribbon 亮灯,每按一次, Ribbon 灯闪一次.到底则 改为哔哔声
调整打印速度	-	+		•	Media 亮灯,每接一次, Media灯闪一次.到底则改 为哔哔声
选择打印模式	Direct Thermal (热感式)	Thermal Transfer (热转式)			Ribbon 亮灯并闪烁
停歇点设定	-	+	-	•	Ribbon亮灯并闪烁 & Media 亮灯. 每按一次 Media灯闪一次. 到底则改 为哔哔声
蜂鸣器设定	关闭	开启		-	Media亮灯并闪烁

配备LCD机型

在开机的情形下,按住 = 键不放,直到机器连续响3声才放手,LCD显示屏上会显示" Setting mode",而在设定模式中,LCD显示屏的最底行会显示按键功能说明,如下所示:



以下为各种设定选项的说明:

المنظمة عامل المنظمة ا	调整打印成品的浓淡度,设定数值为从0到19
Darkness (打印浓淡度)	默认值: 10
Speed (打印速度)	可设定列印的速度,设定值的单位为IPS (Inch Per Second)
	可设定列印停歇点的位移值,设定数值为从0到10mm,此位移
	值不会被印表机命令或软体设定变更
Adjust Stop Position (停歇点	默认值: 0
调整)	*备注: 若要沿用旧系列所设定的标签格式时,请在此处调整,
	以设定正确的停歇点。在使用裁刀时,调整建议值为3;在正常
	打印或使用剥纸器时,调整建议值为4。
Printhead Position (印表头位	调整标签上下位移(上边界)起印点,设定数值为从100到-100
置)	预设值: 0
	可设定列印时的停歇点,设定数值为从0到40mm,此位移值可
	被印表机命令或软体设定变更
停歇点设定	预设值: 0
	*备注:停歇点位置的最终设定值为"停歇点设定值"再加上"停歇
	点调整值"
	Thermal Transfer (热转式):打印时,须配加碳带,将内容转印
Printing mode (打印模式设定)	于标签纸上
Finding mode (打印模式反应)	Direct Thermal (热感式):打印时不须碳带,使用热感纸
	默认值: Thermal Transfer (热转式)

Strip mode (剩低器): 启动剩低器 Cutter mode (裁刀): 启动裁灯 Applicator mode (自动脱标机): 启动自动贴标机控制埠 None (关闭): 不启动剥纸器、裁刀、自动贴标机时选此项 默认值: None (关闭): 不启动剥纸器、裁刀、自动贴标机时选比项 默认值: None (关闭): 使用于背面有黑线之标签纸或连续 纸 Gap (标签纸): 使用于有问距的标签纸(具黏贴性)或吊牌 Continuous (连续纸): 使用于一般连续纸 默认值: Gap (标签纸) 使用于一般连续纸 默认值: Gap (标签纸) Baud Rate (传输速率): 4800 bits 9600 bits 19200 bits 38400 bits 57600 bits 115200 bits 数认值: 9600 bits 19200 bits 数4位: 9600 bits 115200 bits 数比值: 9600 bits 115200 bits 数以值: 1 bit 2 bits 数以值: 8 bits 数以值: 8 bits 数以值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 数以值: Auto Mode (自动模式) English (英文) [English (英文) [English (英文) [English (英文) [English (英文) [English (英文)] [English (英文) [English (英文) [English (英文)] [English (英文) [English (英文) [English (英文)] [English (英文) [English (英文)]		
Applicator mode (自动財标机): 自动自动財标机控制埠 None (美闭): 不启动刺纸器、裁刀、自动財标机时选此项 默认值: None (美闭): 使用于背面有黑线之标签纸或连续 纸 Gap (标签纸): 使用于有问距的标签纸(具黏贴性)或吊牌 Continuous (连续纸): 使用于一般连续纸 默认值: Gap (标签纸) 使用于一般连续纸 默认值: Gap (标签纸) 接到 Dits 9600 bits 9600 bits 13200 bits 38400 bits 9600 bits 15200 bits 38400 bits 9600 bits 9600 bits 115200 bits 数认值: None Parity Set (同位值): None Odd Even Parity Set (同位值): None Strip Set (同位值): None Odd Even Parity 数认值: None Parity 数认值: 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 1 bit 2 bits 数认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (继续标纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 数认值: Auto Mode (自动模式) English (英文)简体中文 繁体中文 繁体中文 医pariol (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		-
None (关闭): 不启动剥纸器、裁刀、自动贴标机时选此项款认值: None (关闭)		· · ·
	Option Setup (周辺配备设定)	
Black Mark (黑线侦测纸): 使用于背面有黑线之标签纸或连续纸 (五角) (标签纸): 使用于有问距的标签纸(具黏贴性)或吊牌		
無		` ,
Paper Setup (纸张类型设定)		
Continuous (连续纸): 使用于一般连续纸 默认值: Gap (标签纸) Baud Rate (传输速率): 4800 bits 9600 bits 9600 bits 19200 bits 38400 bits 57600 bits 115200 bits Widi: 9600 bits Parity Set (同位值): None Odd Even Parity Tota Bits (数据长度): 7 bits 8 bits Widi: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits Widi: 4 uto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Widi: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 案体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
默认值: Gap (标签纸)	Paper Setup (纸张类型设定)	
Baud Rate (传输速率):		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A800 bits 9600 bits 19200 bits 38400 bits 38400 bits 38400 bits 57600 bits 115200 bits \$\frac{\pi}{\pi}\text{the final bits}\$ \$\frac{\pi}{\		
P600 bits 19200 bits 19200 bits 38400 bits 57600 bits 115200 bits 数		
19200 bits 38400 bits 57600 bits 57600 bits 115200 bits 默认值: 9600 bits 默认值: 9600 bits 默认值: 9600 bits Parity Set (同位值): None Odd Even Parity 默认值: None Parity 默认值: None Parity Data Bits (数据长度): 7 bits 8 bits 默认值: 8 bits 默认值: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 数认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
Sakuo bits S7600 bits 115200 bits 默认值: 9600 bits 默认值: 9600 bits 默认值: 9600 bits Parity Set (同位值): None Odd Even Parity Style: None Parit		
S7600 bits 115200 bits 默认值: 9600 bits Parity Set (同位值): None Odd Even Parity 默认值: None Parity 数认值: None Parity Data Bits (数据长度): 7 bits 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 8 bits 数认值: 1 bit 2 bits 数认值: None (自动模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (自动模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 数认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文		
COM Port Set (申行埠传输设定) Farity Set (同位值): None Odd Even Parity 默认值: None Parity 默认值: None Parity Data Bits (数据长度): 7 bits 8 bits 默认值: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Sensor (纸张自动侦测设定) 定) Gap Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张默认值: Auto Mode (自动模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文)简体中文 繁体中文 医pañol (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
大い値: 9600 bits		
Parity Set (同位值): None		
None Odd Even Parity 默认值: None Parity 默认值: None Parity 默认值: Stables Stop Bits (學止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit 4 auto Sensor (纸张自动侦测设定) Black Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 管体中文 医pañol (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
COM Port Set (串行埠传输设定) Codd		
Even Parity 默认值: None Parity Data Bits (数据长度): 7 bits 8 bits 默认值: 8 bits 默认值: 8 bits 默认值: 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)	COM Port Set (串行境传输设定)	
Data Bits (数据长度): 7 bits 8 bits 默认值: 8 bits 默认值: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)	Com Fort Cot (in 13 to 12 miles of C)	Even Parity
7 bits 8 bits 默认值: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Sensor (纸张自动侦测设定) Gap Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以系签纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		默认值: None Parity
8 bits 默认值: 8 bits Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		Data Bits (数据长度):
		7 bits
Stop Bits (停止位数): 1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
1 bit 2 bits 默认值: 1 bit Auto Sensor (纸张自动侦测设定) 定) Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
2 bits 默认值: 1 bit Auto Sensor (纸张自动侦测设定)		
默认值: 1 bit Auto Sensor (纸张自动侦测设		
Auto Sensor (纸张自动侦测设定) Example 2 Auto Sensor (纸张自动侦测设定) Auto Mode (自动模式): 使用自动测试纸张类型及长度 Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
Auto Sensor (纸张自动侦测设定)Gap Mode (标签纸模式): 设定先以标签纸格式侦测纸张 Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张 默认值: Auto Mode (自动模式)English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) 		
定) Black Mode (黑线标纸模式): 设定先以黑线标纸格式侦测纸张默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)	parameter of the first two	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
默认值: Auto Mode (自动模式) English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)	1	'
English (英文) 简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)	定)	
简体中文 繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		, ,
繁体中文 Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		• ` '
Español (西班牙文) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		' ' ' ' ' ' ' '
LCD Language (面板语言设定) Italiano (意大利文) Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
Deutsch (德文) Français (法文) Türkçe (土耳其文)		
Français (法文) Türkçe (土耳其文)	LCD Language (面板语言设定)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Türkçe (土耳其文)		Deutsch (德文)
į į		Français (法文)
默认值: English (英文)		Türkçe (土耳其文)
1/2 + 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 +		默认值: English (英文)
私以用: CHUNSH(火 X)		Türkçe (土耳其文)


	Code Page850
	Code Page852
	Code Page437
	Code Page860
	Code Page863
	Code Page865
	Code Page857
	Code Page861
	Code Page862
	Code Page855
Code Page (码页设定)	Code Page866
	Code Page737
	Code Page851
	Code Page869
	Windows 1252
	Windows 1250
	Windows 1251
	Windows 1253
	Windows 1254
	Windows 1255
	默认值: Code Page 850
	US (美国)
	UK (英国)
	French (法国)
	German (德国)
Variational Catain /净应配图况	, ,
Keyboard Setup (键盘配置设	Spanish (西班牙)
定)	Italian (意大利)
	Finnish (芬兰)
	Dutch (荷兰)
	Belgian (比利时)
	默认值: US (美国)
	Recall Label (呼叫标签): 从记忆卡呼叫标签
	Keyboard Setup (键盘设定):设定键盘配置
	Code page Setup (码页设定): 设定码页
Keyboard Mode (启动键盘控	Printing Option (打印选项): 设定打印选项
制)	
	Clock Setup (时钟设定): 设定时钟及显示方式
	Exit KB Mode (退出键盘设定)
	默认值: Recall Label (呼叫标签)
	ON: 开启蜂鸣器
Buzzer Setup (蜂鸣器设定)	OFF: 关闭蜂鸣器
	│ 默认值: ON
	ON: 在使用裁刀或剥纸器时,设定不缩纸径行打印下一张标签
Smart Backfeed (智能型打印)	
Smart Backfeed (智能型打印)	OFF: 关闭
Smart Backfeed (智能型打印)	OFF: 关闭 默认值: OFF
	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护
Smart Backfeed (智能型打印) Password (密码设定)	OFF: 关闭 默 认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭
	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF
	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸
Password (密码设定)	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置
	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸
Password (密码设定)	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置
Password (密码设定) Top of Form (自动定位)	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置 OFF: 关闭 默认值: ON
Password (密码设定) Top of Form (自动定位) USB / Ethernet (USB及乙太网	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置 OFF: 关闭 默认值: ON USB: 设定USB埠为可使用的连接埠
Password (密码设定) Top of Form (自动定位)	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置 OFF: 关闭 默认值: ON USB: 设定USB埠为可使用的连接埠 Ethernet: 设定乙太网路为可使用的连接埠
Password (密码设定) Top of Form (自动定位) USB / Ethernet (USB及乙太网	OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 设定进入Setting Mode的密码保护 OFF: 关闭 默认值: OFF ON: 打印一张标签之后,自动定位至下一张标签纸或黑线标纸 的起始位置 OFF: 关闭 默认值: ON USB: 设定USB埠为可使用的连接埠

可针对单一、多项或全部的设定进行设定值锁定,设定值被锁定 之后就无法透过印表机命令或软体设定来变更设定值, 只能在 LCD面板上进行设定值变更。 可锁定的设定项目如下: 全部锁定 热度 速度 停歇点设定 停歇点调整 印表头位置 Lock Setup (设定值锁定) 列印模式 周边配备设定 纸张类型设定 串列埠传输设定 自动侦测设定

Top of Form设定 【注意】"默认值"为出厂时的原始设定值,若日后做了其它设定,则以新设值为准。

面板语言设定 码页设定 键盘设定 蜂鸣器设定 回拉设定

Setting Mode示意图




- ◆ 在待机的状态下,持续按住Pause,直到蜂鸣器连续响3声后放手,此时即可进入设定模式
- ◆ 标注"*"者为预设值

4-4. 自我测试

条码机的自我测试功能,可帮助使用者检查条码机本身是否正常无故障,进行自我测试时印表机会 自动列印出一张自我测试页样张,此样张可显示目前印表机内部的设定资料,列印测试页样张后, 条码机即会自行回复正常待机状态。

以下是自我测试的步骤:

- 1. 关闭电源,按住FEED键。
- 2. 打开电源(此时仍按住FEED键不放),若使用机型为无LCD机型,当警示声响 3 声后便已进入自我测试中,此时放开FEED键。约 1 秒后,条形码机会自动打印如下内容,如此表示本条形码机正常无故障。
- 3. 若使用机型有配备LCD显示屏,哔一声以后此时警示声响 3 声并待LCD显示"自我测试中…"后,立即放开FEED键。约 1 秒后,条形码机会自动打印如下内容,如此表示本条形码机正常无故障。



4-5. 倾印模式

进入倾印模式可检查条码机与电脑间的传输是否有误,例如在倾印模式下若条码机接收到 8 项控制命令时,条码机将不针对此 8 项命令作任何处理,而是直接印出 8 项命令的内容,如此即可确认命令的的传输及接收是否无误。

倾印模式之测试步骤如下:

- 1. 关闭电源,按住FEED键。
- 2. 打开电源(此时仍按住FEED键不放),待LCD显示"倾印模式"后,再放开FEED键;条形码机会自动打印DUMP MODE BEGIN的字样,如此表示本条形码机已处于倾印模式。
- 3. 送出指令至条形码机,并将打印结果与送出的指令相对照,检查是否相符。
- 4. 若要退出倾印模式,请点按FEED键,此时条形码机会自动印出OUT OF DUMP MODE的字样,即表示恢复成正常待机状态 (亦可直接关机)。

4-6. 标签纸自动侦测模式

条形码机可自动侦测标签(黑线纸)长度并作记录,如此就可以于打印时免设定标签长度,而条形码机亦会准确感应每张标签(黑线纸)的位置。

- 1. 请先检查移动式侦测器位置标志的位置是否于为正确的侦测位置。
- 2. 关闭电源,按住PAUSE 键。
- 3. 打开电源(此时仍按住PAUSE键不放), 待警示声响 3 声且LCD液晶显示器显示"纸张尺寸自动 侦测中…",此时放开PAUSE键放开;条形码机即会自动侦测标签大小并作记录。
- 4. LCD液晶显示器会显示测量的结果。

显示测量结果后立即回复成待机状态。

4-7. 键盘操作模式

EZ-2000Plus / EZ-6000Plus系列在安装Parallel/PS2转接板(选购配件)后即可支援PS2键盘,连接PS2键盘的步骤如下:

- 1. 确认条码机是在正常可列印状态下
- 2. 关闭条码机电源后,把PS2键盘接头插入位于机器背板上的PS2连接埠
- 3. 再度开启条码机电源,LCD萤幕上会显示"Enter keyboard Mode [y/n]",按下LCD面板上的FEED键或PS2键盘上的"y"键后即可进入键盘操作模式

在键盘操作模式中可以随时按下键盘上的"Esc"键(或是LCD面板上的CANCEL键)以回到选单的上一页,若连续执行回到上一页,最终即可跳到"离开键盘操作模式"选项,当LCD显示"Exit Keyboard Mode [y/n]"后,按下键盘上的"y"键(或是LCD面板上的FEED键)即可离开键盘操作模式。若要再次进入键盘操作模式,可以把条码机重开或是从Setting mode里的"Keyboard mode"选项进入键盘操作模式。若要更改键盘设定选项,请参照4-3章的「Setting Mode示意图」进行变更。

在键盘操作模式下列印已储存的标签格式

^FTEST1 ^Q100.3 ^W100 ^H10 ^P1 ^S2 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E12 ~R200 ^L Dy2-me-dd Th:m:s C0,00001,+1,Serial Number V00,16,Product Name,jc0 V01,16,Price,jc0 AF,330,566,1,1,0,0,^C0 AH,212,168,1,1,0,0,^V00 AG,308,396,1,1,0,0,^V01

Product name

Price

Serial Number

- 1. 在进行键盘操作列印之前,条码机记忆体 里必须至少已储存一个以上的标签格式。 若要制作样本标签格式可参照左列的命 令内容,把命令内容经由QLbel或"超级终 端机"传送到条码机后即可制作如上图的 标签格式。
- 2. 这个样本标签格式包含2个变数和1个序列号,分别是"Product name"、"Price"和"Serial Number",若要开始列印标签就必须先输入此3个变数值。
- 3. 关闭条码机电源,把PS2键盘接头插入 PS2连接埠后再度开启条码机电源。
- 4. 按"v"进入键盘操作模式





5. 按"Enter"键选取标签格式

*备注:按键盘的↑键或↓键即可选取其他的标签格式

GODEX Serial Number

Serial Number 00001

- 6. LCD显示要求输入序列号"Serial Number"的数值
- 输入数值即为"Serial Number"的起始值 (范例为00001)

GODEX

Product Name

8. LCD显示要求输入"Product Name"

GODEX

Product Name Apple_ 9. 输入产品名(范例为Apple)

GODEX

Price

10. LCD显示要求输入"Price"

GODEX

Price 199 11. 输入价格数值(范例为199)

GODEX

Print quantity:

3_

12. LCD显示要求输入列印张数(范例为3张)

Apple	13. 条码机接着即会印出3张具有序列号及 自行输入参数内容的标签
199	
00001	
Apple	
199	
00002	
Apple	
199	
00003	

4-8. 操作错误讯息








		LED讯息	打 是				
LCD 显示内容	Ribbon 灯	Media 灯	v1 -2	哔声	说明	解决方法	
印表头离位	•	•	同时亮灯	连续2 次4声	未关印表头 或关闭不完 全	重新开启印表头并 再度关上	
印表头温度 过热,请稍 候			轮流快速闪	无	印表头温度 过高	当印表头温度降低 后则会回到待机状 态	
请装碳带或 检查碳带侦				连续2	未安装碳带 但机器出现 错讯息	确认机器为热感模 式	
测器				次3声	碳带用尽或 碳带供应轴 不动时	更换新的碳带	
请装纸张或 检查纸张侦 测器				2声	侦测不到纸	确认移动式侦测器 位置标志的位置是 否于为正确的侦测 位置,若仍是侦测不 到纸,请重做Auto Sensing	
					纸张用尽	请更换纸张	
请检查纸张或纸张设定		2声		纸张传送不 正常	可能原因有:卡纸/ 纸张掉落在滚轴之 后/找不到标签间距 或黑线标记/黑线标 纸用完,请依实际的 使用情形调整		
CF Card 尚 未格式化	-	-	同时慢速闪	连续2 次2声	CF Card未 正确格式化	请依照5-8节指示进 行CF Card格式化	
内存已满				连续2 次2声	内存空间已 满	删除内存内不需要 的数据或利用CF Card扩充	
Rewinder Full		-		连续2 次2声	背纸回收器 已满	移除背纸回收器上 的纸张	
档案没找到				连续 2 次 2 声	找不到档案	请使用 ~X4 命令将 所有档案打印出来, 再核对送到打印机 的名称是否正确及 存在否。	
档名重复				连续2 次2声	档名重复	更换档名之后再下 载一次。	


第 5 章 保养维護与调校

5-1. 印表头拆换安装说明




5-2. 印表头打印线调整


1. 面对机器正面,掀起上盖。



2. 将印表头压力旋转臂往外拉 起,并以反时针方向旋转,使 印表头向上抬起。



- 3. 印表头打印线位置的调整:
- ◆ 通常采用较硬或较厚纸张打印时,印表头之打印线应往前(即出纸方向)调整,以得到较佳之打印质量,此时可取一字起子(如右图示)以顺时针方向旋转调整螺丝(A)即可令印表头往前位移。
- ◆ 印表头位置调整之左右侧调整螺丝(A)其调整量应一致, 使打印线与滚轮中心线呈平行状态。
- ◆ 调整螺丝(A)旋转一圈,印表 头位移行程为0.5mm,建议 调整方式采渐进式,每次调 整1/4圈,以确认打印质量况 状。
- ◆ 如印表头位置调整出现错乱 现象,请将左右侧之调整螺 丝(A)以一字起子反时针方 向轻轻转到底,于回复原点 后再依上述调整方式重新调 整。




5-3. 碳带张力调整

压下碳带转轴上的旋钮后,向左或向右旋转,即可调整碳带转轴拖动碳带的张力大小,张力调整分四个阶段,在旋钮上以1~4的号码标示,1为扭力最强,4则是最弱。当碳带转轴因张力不足无法拖动碳带时,可先调弱碳带供应轴的扭力,若仍无改善,可再搭配调强碳带回收轴的扭力。

由于碳带材质上的差异,如果在打印的过程中发生类似碳带皱折的现象时,可将碳带回收轴上的张力调整钮以顺时针方向调强张力。(若皱折现象仍无法排除,请参考5-6节「碳带皱折调整」的说明进行调整)

如果使用较窄的碳带(特别是宽度小于2吋的碳带),导致打印时有拖不动的现象时,可将碳带供应轴上的张力调整钮以逆时针方向调弱张力。另外,若有因为碳带纸管太紧而无法抽出的情况发生时,可将碳带回收轴与碳带供应轴的张力调整钮,以逆时针方向调弱张力。



5-4. 印表头保养与清洁

印表头可能会因灰尘附着、标签纸沾粘或积碳等,而发生打印不清晰或断线(即某部份无法打印)的状况。所以除了打印时将上盖保持闭合外,所使用的纸张也要注意是否有灰尘或其它污物附着,以保持打印质量并可延长印表头使用寿命。印表头的清理步骤如下:


- 1. 先关闭电源。
- 2. 开启上盖。
- 3. 取下碳带。
- 4. 将印表头压力旋转臂往外拉起并 由后向上扳起,使印表头向上抬 起。
- 5. 若印表头 (见附图中箭头所指之 处) 附着有粘结之标签纸或其它 污物,请用软布料沾工业酒精清 除。

【注意1】

建议每周印表头的清理 1 次。

【注意2】

清理印表头时,请注意清洁的软布上是 否有附着金属或坚硬物质,若使用不洁 的软布而造成印表头的损坏,则不在保 固条件内。




5-5. 印表头压力及平衡调校

1. 面对机器正面, 掀起上盖。




2. 将印表头压力旋转臂往外 拉起,并以反时针方向旋转 以打开印表头。




当印制不同纸质之标签,或使用 材质不同之碳带时,由于不同介 质之影响,可能导致打印质量左 右不均匀,因而需要调整印表头 平衡。另外,如果有单边打印不 清楚或碳带皱褶现象产生时,可 先调整弹簧固定盒位置,如无改 善再继续调整弹簧固定盒的压力 大小。

3. 依实际打印不平均的位置, 移动印表头弹簧固定盒。通 常,纸张愈宽,印表头弹簧 固定盒愈靠右(外侧),纸张 愈窄,右边的印表头弹簧固 定盒的也愈靠左 (内侧)。



EZ-6000Plus

4. 如调整印表头弹簧固定盒 位置后,情况仍未改善时, 请利用一字起子将弹簧固 定盒的调整螺丝,顺时针方 向加强压力,逆时针方向减 弱压力。



5-6. 碳带皱折调整

1. 由于碳带材质上的差异,如果在打印的过程中发生类似碳带皱折的现象时,可将碳带调整片螺丝调整。


例如:产生如图(a)的皱折时,请将碳带调整片螺丝(A)顺时钟调整,产生如图(b)的皱折时,请将碳带调整片螺丝(B)顺时钟调整。





2. 调整圈数每次以半圈为一个单位调整,调整后请再作打印测试,如碳带皱折未改善,请依上述方式再作调整,而调整圈数不得超过2圈(即调整次数为4次)。


【备注】调整圈数超过2圈时,会造成调整片过低导致出纸口过小,纸张会因此碰到撕纸档板而造成出纸不顺或拖不动。若发生此现象,请将调整片螺丝逆时钟锁到底再重新调整。



5-7. 裁刀卡紙排除

- 1. 在裁刀两侧皆有如右图所示之调整孔。
- 2. 当卡纸而造成裁刀无法正常使用时,请 先关闭电源,使用 3mm六角扳手插入任 一边之调整孔内,顺时针方向旋转即可 排除卡纸。
- 3. 排除卡纸后,重新开启电源,此时刀刃即会自动回复到正确的位置。

【注意】 建议配合裁刀使用时的标签尺寸高度为 30mm以上。



5-8. CF记忆卡使用注意事项

EZ-2000Plus与EZ-6000Plus系列机型皆附CF记忆卡插槽,若机器内建的内存不敷使用时,使用者可自行购买CF记忆卡做为扩充内存,以提供更多的标签、图案及各种中英文字型下载时的储存空间。

在使用CF记忆卡做为扩充内存时,应注意下列事项:

- 1. 在插入或取出CF记忆卡前,请务必关闭条形码机电源。
- 2. 使用CF记忆卡做为条形码机扩充内存前,必须先以条形码机进行格式化。若条形码机侦测到插入的CF记忆卡不是FAT16格式时,LCD屏幕会显示"CF card not formatted, press FEED to format"的提示讯息,请依照指示按下FEED键,条形码机即会将CF记忆卡格式化为FAT16格式。
- 3. 完成格式化之后,记忆卡内会自动产生一个名为"Godex"的数据夹,此为条形码机存放数据的指定路径,请勿任意更动。
- 4. EZ-2000Plus与EZ-6000Plus系列机型适用的CF记忆卡规格:
 - Compact Flash Type I
 - CF卡规范V1.4
 - 容量为128MB~1GB
 - 档案格式为FAT16

5-9. 故障排除

问题	建	议	改	进		法
电源打开后,LCD面板无显示讯息或LED	◆ 检查	电源线是	否接妥。			
无亮灯						
机器停止打印并显示警示灯号					是字命令是	
	-	-			的打印模式	
		正确标签				
		标签纸或		闭用完。		
	,	标签纸是		有事 4 7年	人体士尼西	₹ <i>₽-</i> ₽-\
		[印衣头是 [移动式侦	•		合件未压至	三疋仏)。
					上以柏有。 b作 (有加多	生共力
	▼ 巡旦 討)。		小正市初	以外以儿孙	刀下(17)川之	えな (ノ)
	,	背纸是否		纤同的板	3限开关。	
条形码机开始打印,但标签上无内容印出		碳带是否				
24.75 - 47.62 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	正确的条			/ 14 9	
		正确的打		,		
	◆ 选用	正确标签	纸材质及	及碳带类型	2。打印类	型。
打印时,标签有纠结现象	◆ 清隙	纠结之标	签,如果	具印表头沿	有粘着之	标签,请
		软布料沾				
打印时,标签上仅局部内容印出		标签纸或			7表头上。	
		是否应用				
		是否边界				
		碳带是否				
					胶滚轮)是 ⁷	
		·,如需更			2销商。	
++		电源供应			7 夫	
打印时,标签上部份打印不完整	-	印表头是			可有。 5打印完整	ir
					すり 中元玺 建议使用科	
		. 使用的标 !供的耗材		(里小比()	主以以用作	十以次)
打印位置不符所望		移动式侦	,	被纸张陈	 着	
11.66 区里、1 1977 王		标签调整				
打印时,跳至次张标签		标签纸高				
		移动式侦				
打印不清晰		打印明暗				
	◆ 印表	头是否有	残胶、碳	浅渣附着 须	 清理。	
使用裁刀时,标签纸割截不正	◆ 检查	标签纸是	否装置歪	 三斜。		
使用裁刀时, 标签纸切不断	◆ 检查	标签纸厚	度是否超	^{迢过0.16} m	ım。	
使用裁刀时,标签纸不出或割截不规则		裁刀是否				
使用剥纸与背纸回收器时, 功能不佳	,				支或纸张附	着其上。
	◆ 检查	标签纸是	否安装妥	注当 。		

【注意】若以上建议仍无法解决问题,请与经销商联系。